




Handleiding easy-up tent



- 1.** Vouw met twee personen het frame tot ongeveer $\frac{3}{4}$ uit. Duw hiervoor de diagonale verbindingen omhoog en loop naar achteren.
- 2.** Spreid het dakzeil over het frame uit. Probeer het dakzeil zo goed mogelijk op het frame te leggen. Dit maakt het makkelijker om het zeil aan te spannen.
- 3.** Leg de hoeken van het zeil om de hoeken van het frame. Gebruik het klittenband om het doek aan het frame te bevestigen.
- 4.** Druk bij elke poot de constructie vast. Hierdoor wordt het tentzeil aangespannen. Schuif de poten uit tot een gewenste hoogte, en plaats waar nodig zijwanden, haringen en verankering.